

Manuel d'utilisation Minicute EZmouse5 Droitier Filaire

Installation:

1. Connectez le fil USB de votre souris sur un port USB de votre ordinateur.
2. Patientez pendant l'installation du logiciel de la souris sur votre ordinateur.
3. Votre souris est reconnue est prête à l'emploi.

Conseils d'utilisation:

Cette souris est fournie avec un repose poignet qui est amovible. Maintenez le repose poignet stable et retirez votre souris.

Fonctions :

1. Le troisième bouton sur la partie latérale est par défaut un bouton de navigation « en avant ».



Le bouton qui se trouve au niveau du pouce est par défaut un un bouton de navigation « en arrière ».



2. Vous pouvez personnaliser les fonctions des boutons latéraux (ci-dessus). Vous pouvez télécharger le programme en appuyant au lien suivant :
<http://www.minicute.com/support/12.htm>
Veuillez suivre les instructions en français pour la programmation des boutons sur la fiche produit.

3. Vous pouvez régler la sensibilité du curseur de 500 à 2000 DPI en appuyant sur le bouton à côté du pointeur de la souris. Appuyez sur le bouton DPI une fois pour 800dpi, deux fois pour 1200dpi, trois fois pour 1600dpi, et quatre fois pour 2000dpi.

4. Vous pouvez également ajuster le poids de la souris en ajoutant jusqu'à 4 pièces dans le compartiment prévu à cet effet en dessous de la souris.