


## Minicute EZMouse 5

### Personnalisation des fonctions des boutons latéraux

1. Le « Mouse Button 4 » se réfère au bouton « retour en arrière » EZMouse (EZMouse2, 3 et 5); Le « Mouse Button 5 » se réfère au bouton « en avant » EZMouse (EZMouse 3 et 5) (voir le manuel d'utilisation).



2. Sélectionnez une fonction que vous souhaitez donner à la touche de la souris, puis cliquez sur « Appliquer » (Apply en anglais) pour valider.

